



INSTRUKCJA BHP przy obsłudze niszczarki

Wymogi ogólne

1. Do pracy przy niszczarce mogą być dopuszczone osoby zapoznane z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcją obsługi.

Podstawowe zasady BHP

1. W razie awarii lub jakiegokolwiek niesprawności urządzenia należy wezwać do naprawy osoby upoważnione.
2. Nie wolno wkładać palców do otworu szczeliny wejściowej niszczarki.
3. W celu uniknięcia pochwycenia, luźne części ubrania i długie włosy należy utrzymywać z daleka od otworu wejściowego urządzenia.
4. Zawsze należy wyłączać i odłączać urządzenie od zasilania poprzez wyjęcie przewodu zasilającego z gniazda zasilającego. Czynność tą należy wykonywać przed przesuwaniem, konserwacją, myciem lub inną niż normalna obsługą urządzenia.

Czynności przed rozpoczęciem pracy

1. Sprawdzić kompletność technicznego wyposażenia stanowiska pracy oraz stan kabli zasilających niszczarkę.
2. Upewnić się, że stan kabli zasilania elektrycznego oraz stan techniczny urządzenia zapewniają bezpieczeństwo pracy, a zwłaszcza ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym.
3. Materiał przeznaczony do zniszczenia należy przejrzeć i w razie potrzeby usunąć zszywki oraz spinacze biurowe.
4. W niszczarkach można umieszczać zgodną z instrukcją użytkowania ilość kartek do zniszczenia.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

1. Obserwować sposób wykonania pracy przez urządzenie.
2. W przypadku zablokowania urządzenia poprzez włożenie za dużej liczby kartek do niszczarki, do wykonania czynności związanych z jej odblokowaniem należy przystąpić po wyłączeniu zasilania.
3. W przypadku przegrzania niszczarkę należy wyłączyć z prądu.

Czynności po zakończeniu pracy

1. Wyłączyć urządzenie.
2. Wykonać inne czynności porządkowe.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

1. Każdy zaistniały wypadek niezwłocznie zgłaszać przełożonemu.
2. Poszkodowanemu udzielić pierwszej pomocy.
3. O wszystkich zauważonych usterkach i zagrożeniach natychmiast powiadomić przełożonego.
4. W razie pożaru ściśle stosować się do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Uwaga

1. Zawsze należy odłączać wtyczkę zasilania z gniazda przed przystąpieniem do przesuwania urządzenia, jego czyszczenia lub czynności innych niż zwykła obsługa.
2. W przypadku awarii lub uszkodzenia w układzie elektrycznym lub mechanicznym urządzenia, a także w przypadku jakichkolwiek trudności ze zrozumieniem komunikatu o niesprawności urządzenia lub określeniu sposobu jej usunięcia, należy natychmiast wyłączyć zasilanie i niezwłocznie poinformować przełożonego oraz skontaktować się z serwisem.

W nagłych przypadkach należy dzwonić do:

- Pogotowia ratunkowego tel. 999
- Straży pożarnej tel. 998

Zatwierdził:

Dyrektor Administracyjny
K. Grzybowski
mgr inż. arch. Katarzyna Grzybowski
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI
I AUTOMATYKI